



GIGA REMOTE 4



Réf. 6204 ROLLING CODE
Télécommande à 4 canaux de
transmission radio 433,92Mhz.
Codage "ROLLING CODE"

Chaque bouton peut être utilisé pour commander une différente motorisation de la gamme

CONFORMATIQUE avec transmission radio rolling code.

Chaque bouton de la télécommande correspond un code de transmission unique et incopiable, déterminé entre un choix de plus d'un milliard de combinaisons possibles.

Pour le fonctionnement de la télécommande avec un automatisme de la gamme Conformatique:

A) Mémoriser le code de transmission dans l' automatisme:

Procédure nécessaire pour que la télécommande fonctionne avec votre automatisme

Avant tous: vérifiez que votre automatisme soit branché au réseau 230V. La porte doit être fermée et ne pas être en mouvement,

1) Appuyez la touche P1 sur la carte électronique de l'automatisme pour 1 se-

conde. Le LED rouge s'allume de lumière fixe.

2) Relâchez la touche P1.

3) Appuyez sur un des boutons de la télécommande 6204. Le LED de la télécommande s'allume quand vous appuyez le bouton.

Le LED rouge de la carte électronique de l'automatisme devra clignoter 1 fois dès que vous transmettez le signal radio, puis elle restera allumée et elle s'éteindra seulement après quelque seconde (Vérifiez avec notice de votre automatisme car dans certains modèles la signalisation à LED de la carte peut varier)

Dès que le LED de la carte électronique de l'automatisme s'éteint, la procédure est terminée et le code est mémorisé.

4) Appuyer à nouveau sur le même bouton de la télécommande pour commander une manœuvre de l'automatisme.

ATTENTION: La mémoire de la carte électronique des automatismes CONFORMATIQUE peut maintenir en mémoire un maximum de 10 différent codes

(Vérifier sur la notice de votre automatisme)

B) Effacer la mémoire de la carte électronique (perte totale de la mémoire):

En cas la mémoire de votre automatisme soit t pleine ou en cas vous perdiez une télécommande il faudra vider la mémoire (tous les codes seront annulés) et re-introduire à nouveaux tous les codes dans la carte.

- 1) La porte doit être fermé et pas en mouvement.
- 2) Appuyer sur le bouton P1 pour environ 20 sec... jusqu'à que le LED s'éteint,
- 3) relachez P1.

tous les codes ont été annulé dès la mémoire de l'automatisme.

Re-introduire les nouveaux codes. En suivant les points A)1-4

SOLUTION RAPIDE DES PROBLEMES

Si la télécommande ne fonctionne pas:

1) échangez la pile de la télécommande même si son LED s'allume: une faiblesse de charge de la pile peut déterminer la non-transmission du code à l'automatisme ou réduire la distance de fonctionnement de la télécommande.

2) Effacez toute la mémoire de la carte (voire procédure du point B) Et re-mémoriser la télécommande selon la procédure au point A) 1-4.

3) vérifier que l'automatisme est bien connecté aux réseaux 230V


4) Vérifier le bon état des fusibles de protection et éventuellement les échanger.

5) Essayez un déclenchement d'ouverture par un contact électrique sur les bornes "START" (reliez les dex bornier du contacte start avec un contact électrique) de la carte de l'automatisme pour vérifier que le système fonctionne et que le problème dépend uniquement de la transmission radio.

Garantie de 2 ans contre tout vice du produit à exclusion de la batterie.

Pour remplacer la batterie: dévissez les coques de la télécommande et remplacez la batterie avec le suivant model:

Batterie alcaline CN27A -12V



**Pour plus d'informations contacter le service SAV au près du site:
www.conformatique.com
info@conformatique.com**

Le producteur déclare que ce produit est conforme à la loi Européenne en vigueur selon la directive EN 60950-1 ;EMC EN301489-1/-3 ; RadioEN300 220-1/-2 selon la directive R&TTE 1999/5/EC.

Conforme à la directive RoHS Utilisation civile dans tous les pays membres du CENELEC (UE + SUISSE).

Allducks srl septembre 2008

CE 0678

